

設定条件を越える使用、目的以外の利用は、本体に過度な負担を与えるだけでなく、本体やガラス扉、キャスタをはじめとした部品の変形・破損・破壊の原因となります。特に落下による衝撃や、移動時の衝突などが発生する恐れのある場所では、本体を持ち上げて運搬や移動を行ってください。

また、各種イラストにあるように、運送時のガラス扉の取り外し、落下の防止、点検の実施など、運搬から屋内外での移動に注意してください。

